



# Freistehenden Spitzen



## MATERIAL

### Stickfaden

- Den gleichen Stickfaden in der Nadel und der Spule verwenden.

### Stickvlies

- Wasserlösliches Stickvlies oder wasserlösliche Stickfolie.

## ALLGEMEINE INSTRUKTIONEN

- Zwei Lagen des wasserlöslichen Stickvlieses in den Rahmen einspannen.
- Den Rahmen an der Maschine befestigen und das gewünschte Design auswählen.
- Das Design sticken.
- Den Rahmen von der Maschine entfernen und das Design aus dem Rahmen nehmen. Überschüssiges Stickvlies wegschneiden.
- Das verbleibende Stickvlies auswaschen und trocknen lassen.

## PRAKTISCHE HINWEISE

### Für steifere Spitzen

- NICHT SÄMTLICHES STICKVLIES auswaschen, damit die Spitze etwas steifer ist. Bitte beachten, dass der Faden eine Spur dunkler erscheinen kann, wenn das Stickvlies nicht komplett entfernt wurde.
- Für den Fall, dass Sie zu viel ausgewaschen haben, können Sie die Spitzen auf einfache Weise etwas «nachstärken», in dem Sie ein paar Reste des Stickvlieses in etwas Wasser aufweichen und die Spitzen in diese Lösung eintauchen.

### Für sehr weiche Spitzen

- Überstehendes Stickvlies wegschneiden. Das restliche Stickvlies unter laufenden, warmen Wasser ausspülen, bis sämtliche Reste des Stickvlieses aufgelöst sind.  
**Bitte beachten:** Falls die Spitzen für eine Weiterverarbeitung zu weich werden, einige Reste des Stickvlieses in warmem Wasser einweichen und auf die Spitze geben.

### Spitze trocknen

- Lassen Sie das Nähgut mit der Vorderseite nach unten trocknen. Dies minimiert die Kräuselbildung der Spitzen.

