

Coupe-vent «Kaja»

Modèle 221-30

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,9–1,0 m de Tactel, 100 % nylon, bleu, 145 cm de large
- 1,0–1,1 m de Tactel, 100 % nylon, blanc, 145 cm de large
- 1 fermeture à glissière, 35 cm
- 1 fermeture à glissière Fashion
- 40–50 cm d'élastique, 3 cm de large

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- [Pied pour bordure étroite #10](#)
- [Système d'entraînement Dual Transport](#) ou [Pied d'avancement supérieur #50](#)

DÉCOUPE BLEUE

Découpez les pièces avant et dos en suivant la ligne de démarcation sur les patrons.

- 1 2× partie avant supérieure
- 2 1× partie dos supérieure dans la pliure du tissu
- 3 2× manche courte
- 4 1× col dans la pliure du tissu des deux côtés

Bandes médianes 104/107,5/111,5/115,5/119,5/123,5/129,5×5 cm, largeur finie 2,5 cm.

DÉCOUPE BLANCHE

- 1 1× partie avant inférieure dans la pliure
- 2 1× partie dos inférieure dans la pliure du tissu
- 5 2× manche

DIRECTIVES

1. Fermez les coutures d'épaule. Sur le col, repassez le bord de pliure long rentré. Cousez l'un des côtés longs endroit sur endroit sur l'encolure. Entaillez les surplus dans les arrondis des parties avant et dos. Mesurez la largeur voulue de la fermeture à glissière visible, divisez par deux. Rentrez les surplus, des bords avant et du col, augmentés de la moitié de la largeur de fermeture à glissière mesurée et repassez. Piquez en dessous le ruban de la fermeture à glissière. Repliez les bords étroits du col jusqu'à 2 cm environ avant la couture de la base du col. Rentrez le col dans la pliure. Sur les côtés longs, repassez les surplus rentrés et fixez sur l'encolure en épinglant. Surpiquez le bord intérieur du col sur l'endroit dans la couture.



2. Fermez les coutures latérales des parties avant et dos supérieures et inférieures. Fermez les bandes médianes en cercle et repassez tout le long envers sur envers dans la pliure. Épinglez les bords ouverts endroit sur endroit sur la partie du haut, cousez la partie du bas endroit sur endroit dessus et le tout ensemble. Entaillez verticalement les surplus de couture de part et d'autre de la fermeture à glissière jusqu'à la couture. Rabattez les surplus vers le haut puis surpiquez au ras du bord.
3. Fermez les coutures d'épaule des manches courtes et normales. Pour les manches normales, laissez une ouverture pour l'élastique sous le bord de pliure. Tirez les manches courtes par dessus les manches normales, épinglez ensemble et manipulez ensuite comme une seule et même manche. Placez les têtes de manche en répartissant l'embru et cousez-les dans les emmanchures. Ourlez toutes les manches, enfiler l'élastique dans les manches normales et fermez en cercle sans serrer.

