

Jumpsuit «Robin»

Modèle 222-30

Tailles 86-116



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,8–1,1 m de mousseline, 135 cm de large
- 1 bouton, 15 mm
- Reste de bande pour bride, 5 mm

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Surjeteuse
- [Pied pour bordure étroite #10](#)
- [Dual-Transport ou pied d'avancement supérieur #50](#)

DÉCOUPE

- 1 1× devant dans la pliure du tissu
- 2 2× pantalon avant
- 3 2× dos
- 4 2× pantalon dos
- 5 4× poche en forme de cœur

En tout, environ 110 à 130×3,5 cm de biais pour l'encolure et les emmanchures, largeur finie 1 cm.

DIRECTIVES

1. Fermez les parties dos endroit sur endroit sous le tracé de fente. Repassez en écartant les surplus jusqu'au bord supérieur. Épinglez le ruban pour la boutonnrière bride environ 1 cm sous la ligne du bord supérieur sous le surplus de couture, cousez sur le surplus. Séparez les surplus et surpiquez le milieu dos de haut en bas en respectant un écartement et au ras du bord.
2. Fermez les coutures d'épaule. Cousez des bandes de biais endroit sur endroit sur l'encolure et les emmanchures. Repassez les bandes vers l'intérieur. Rabattez vers l'intérieur les petits côtés de bande, rentrez la sur-longueur et surpiquez sur l'endroit. Fermez les coutures latérales.
3. Sur la partie pantalon, fermez les coutures d'entrejambe et fessière. Fermez les coutures intérieures des jambes et les coutures latérales. Ramenez le bord supérieur du pantalon en fonction du surplus de couture à la largeur de la partie supérieure.
4. Repliez respectivement 2 découpes en forme de cœur endroit sur endroit, en laissant une ouverture de retournement d'env. 3–4 cm sur l'un des côtés droits.
Astuce: Ce faisant, utilisez le patron comme gabarit de couture. Retournez les poches, repassez et cousez au ras du bord jusqu'au marquage sans aplatir complètement les fronces au-dessus de la poche mais laissez-leur un tombé naturel. Cousez une bride de renfort aux extrémités de couture.
5. Cousez ensemble les parties supérieure et inférieure endroit sur endroit. Ourlez les bas de pantalon. Cousez un bouton dans la fente arrière.

