

Jumpsuit "Robin"

Model 222-30

Maat 86-116



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)

Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 0,8–1,1 m mousseline, 135 cm breed
- 1 knoop, 15 mm
- Restje band voor lus, 5 mm

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- Overlocker
- [Smalle kantvoet #10](#)
- [Dubbeltransport of boventransportvoet #50](#)

KNIPPEN

- 1 1× voorpand op stofvouw
- 2 2× broekvoorpand
- 3 2× achterpand
- 4 2× broekachterpand
- 5 4× hartjeszak

Biaisband van in totaal 110 tot 130×3,5 cm voor halsopening en armsgaten, afgewerkte breedte 1 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Sluit de rugpanden met de goede kanten op elkaar onder het splitteken. Strijk de naadtoeslagen tot aan de bovenrand uit elkaar. Speld het band voor de knooplus circa 1 cm onder de lijn van de bovenrand onder de naadtoeslag en zet het vast op de naadtoeslag. Vouw de naadtoeslagen uit elkaar en stik middenachter van boven tot beneden ver en vlak langs de rand vast.
2. Sluit de schouderaden. Naai het biaisband met de goede kanten op elkaar aan de halsopening en armsgaten. Strijk het biaisband naar binnen. Vouw de smalle randen van de band naar binnen, sla de naadtoeslag over de lengte om en stik aan de goede kant door. Sluit de zijnaden.
3. Sluit de kruis- en bilnaad van de broek. Sluit de binnenbeennaden en zijnaden. Rijg de bovenrand van de broek op de naadtoeslag ter breedte van het bovenpand in.
4. Verstevig telkens 2 geknipte hartjes met de goede kanten op elkaar en laat daarbij aan een van de rechte kanten een keeropening van circa 3–4 cm vrij. **Tip:** gebruik het geknipte deel daarbij als naaisjabloon. Keer de zakken, strijk ze en naai ze vlak langs de rand tot aan de markering vast. Leg daarbij de rimpels boven de zak niet helemaal plat, maar volg het natuurlijke verloop. Naai aan de uiteinden van de naden een trens ter versterking.
5. Naai en boven- en onderpand met de goede kanten op elkaar. Zoom de broekspijpen. Zet bij de achterste split een knoop aan.

