



Utilisation de l'outil CutWork de BERNINA®



FOURNITURES

- Non tissé hydrosoluble Aqua Mesh de OESD
- Non tissé hydrosoluble Aqua Mesh Plus de OESD
- Colle en vaporisateur temporaire 101
- Fils de broderie en polyester Isacord
- Outil CutWork BERNINA®
- Pied pour la broderie #44

PRÉPARATION DU TISSU

- Vaporiser 2-3 fois le tissu avec de l'amidon (suivre attentivement les directives du fabricant).
- Le tissu à découper doit être rigide.
- Vaporiser de colle temporaire une pièce de non tissé de broderie Aqua Mesh de la dimension du cadre et la poser sur l'envers du tissu.
- Tendre le tissu avec le non tissé de broderie.



DÉCOUPER ET BRODER

- Télécharger le motif souhaité dans la machine.
- Remplacer la plaque à aiguille courante avec la plaque à aiguille CutWork.
- Fixer le cadre à la machine.
- Broder le motif jusqu'à ce que la machine affiche «Cut».



- Si la machine indique la coupe 1, 2, 3 ou 4, remplacer le pied-de-biche par le pied pour broderie #44 et l'aiguille de broderie par l'outil CutWork.
- Retirer les fils de la machine.
- Suivre les «Changements de fils» sur l'écran et tourner comme souhaité le volant de sélection sur l'outil CutWork.
- Après l'exécution des découpes, retirer le cadre de la machine.
- Retirer prudemment tous les résidus de coupe et découper les fils qui dépassent.
- Poser sur l'envers du cadre une pièce de non tissé de broderie Aqua Mesh Plus par-dessus les emplacements de coupe et s'assurer que le secteur est complètement recouvert.
- Dès que la machine demande l'enfilage des fils, remplacer l'aiguille et le pied-de-biche, enfiler la machine et poursuivre la broderie.
- Répéter, si nécessaire, ces étapes jusqu'à ce que le motif soit terminé.
- Retirer le cadre de la machine et enlever le tissu et le non tissé de broderie du cadre.
- Découper le non tissé de broderie qui dépasse.
- Suivre attentivement les instructions indiquées sur le paquet du non tissé de broderie et retirer le reste du non tissé.