

Pied pour broderie avec semelle transparente

#39C

Gamma Kappa
Machine 9 mm



You can find further information at:
www.bernina.com

Information

Utilisation

- Pour coudre des coutures chenilles, des applications et des motifs décoratifs.
- Pour coudre des festons à jours et des effets de relief.
- Pour recouvrir des fils auxiliaires.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Directives

Couture de coutures chenilles et de points décoratifs

- > Sélectionner un point de zigzag ou décoratif.
- > Régler la largeur de point voulue.
- > Régler la longueur de point voulue.
- > Régler la position de l'aiguille au milieu (cf. les repères rouge sur le pied-de-biche).
- > Mettre les griffes d'entraînement en position de couture.

Recouvrement d'un fil auxiliaire

- > Tirer le fil auxiliaire de l'avant vers l'arrière à travers le trou au milieu du bord avant du pied-de-biche.
- > Sélectionner un point de zigzag ou décoratif.
- > Coudre pour recouvrir un fil auxiliaire.