

# Porta occhiali in sughero

## Materiale:

Macchina per cucire e ricamo BERNINA

Sughero

Tessuto in microfibra

Vliesofix

Stabilizzatore per ricamo da strappo, Ultra Clean&Tear

Label/ Etichetta (facoltativo)

Mettler Poly Sheen – filo di diversi colori

Pennarello per tessuti auto-cancellante

Mollettine per tessuti

Cartamodello porta occhiali

## Tagliare:

1x Cartamodello per custodia occhiali in sughero


1x Cartamodello per custodia per occhiali in tessuto microfibra **in contrasto con il pezzo di sughero!**

1 x stabilizzatore da strappo ca. 8 x 18 cm




## Cucire:

1. Tracciare 4 linee sulla parte in microfibra con un pennarello o una matita a gesso ad una distanza di 1,5 cm e parallelamente al bordo dritto con la piccola curva.
2. Posizionare lo stabilizzatore sotto la parte disegnata. Cucire lungo le linee con vari punti decorativi o creare una scritta con la modalità combinazioni. Affrancare i fili di inizio e fine cucitura e tagliarli.



3. Staccare con attenzione lo stabilizzatore.

4. Stirare il Vliesofix sul rovescio del tessuto in microfibra
5. Rimuovere la pellicola dal Vliesofix e stirare la parte in microfibra sul tessuto in sughero. Se necessario, pareggiare i bordi e tagliare l'eccesso.



6. Impunturare il bordo sul diritto della custodia.
7. Piegare il bordo più corto verso il bordo lungo opposto. Fissarli a filo l'uno con l'altro con le mollettine per tessuto, fissando anche il lato corto inferiore.
8. A questo punto, cucite insieme i due bordi in una forma a L.

In questo modo si crea il tuo porta occhiali!

